

Askari®

Bedienungsanleitung 150129 / 155443 Bearstep Taschenlampe

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können.



Lieferumfang

- Transportbox mit Schaumstoffpolsterung
- Taschenlampe mit Kabelschalter
- Montage Zubehör
- Bedienungsanleitung

Technische Informationen

Gewicht: 115g
Länge: 15cm
Durchmesser: 3cm
Reichweite: 100m
Leuchtkraft 100Lumen (35Watt-LED)
Stromversorgung: 3Batterien AAA erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
Gehäuse: Aluminium

Inbetriebnahme



Für den Betrieb der Taschenlampe sind 3 Batterien AAA erforderlich. Um die Batterien einzulegen öffnen Sie das Batteriefach durch aufschrauben des Batteriefachdeckels. Im Inneren des Batterie-fachs befindet sich ein Batteriehalter indem Sie die 3 Batterien AAA gemäß der angegebenen Polung einlegen. Schieben Sie den Batteriehalter (in Pfeilrichtung) in das Batteriefach und verschließen Sie dieses durch Aufschrauben des Batteriefachdeckels.

Die Lampe verfügt über 2 unterschiedliche Schalter um diese EIN /AUS bzw. in den Blinkmodus zu schalten.

1. Schalter am Batteriefachdeckel

Durch Betätigen (Drücken) des Schalters am Batteriefachdeckel können Sie zwischen den unterschiedlichen Modi wählen:

1. x drücken= Lampe wird „AN“ geschaltet
2. x drücken= Lampe wird „AUS“ geschaltet
3. x drücken= Lampe wird „AN“ geschaltet
4. x drücken= Lampe wird „AUS“ geschaltet
5. x drücken=Lampe wird in „Blinkfunktion“ geschaltet
6. x drücken= Lampe wird „AUS“ geschaltet

2. Kabelschalter

Durch Betätigen des Kabelschalters leuchtet die Lampe so lange der Schalter gedrückt wird.

Sofern die Lampe über den anderen Schalter bereits in den „AN“ bzw. „Blinkmodus“ geschaltet wurde kann die Lampe nicht über den Kabelschalter geschaltet werden. Schalten Sie die Lampe zunächst wieder „AUS“

- Vermeiden Sie Eindringen von Feuchtigkeit!
- Bauliche Veränderungen führen zum Erlöschen der Garantie.
- Bei Nichtgebrauch sind die Batterien zu entnehmen um das Gerät vor auslaufender Batteriesäure zu schützen.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem nebelfeuchten Tuch.
- Kleinteile und Zubehör sind von Kindern fern zu halten!
Achtung ggf. Erstickungsgefahr!
- Beachten Sie die aktuelle Gesetzeslage des jeweiligen Landes / Bundeslandes um das Gerät sachgerecht und rechtskonform zu betreiben.

Eine entsprechende Konformitätserklärung zu dem Produkt finden Sie unter www.angelsport.de und /oder www.jagd.de

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

