

Bedienungsanleitung

1. Allgemeines

Wenn in dieser Anleitung von Kancelheizung die Rede ist, gilt das für jede der Modelle Mini und Midicat.

Sie sind nicht vorgesehen für die Nutzung im Haushalt und dürfen nur mit einem zugelassenen Schlauch und mit einem gewünschten Ausgangsdruck zugelassenem Druckregler verwendet werden.

2. Hinweise und Warnungen

- Vor Inbetriebnahme prüfen Sie ob Reglerdruck und Gasart der verwendeten Flasche mit denen der Kancelheizung übereinstimmen.
- Die Kancelheizungen dürfen nicht unterirdisch (Keller u.a.) eingesetzt werden.
- Setzen Sie Ventilregler und Schlauch niemals einer mechanischen Belastung aus.
- Vermeiden Sie Spannungen im Gasschlauch durch Knicken, Belasten, Verdrehen und dgl.
- Verwenden Sie die Kancelheizung nur in gut belüfteten Räumen. Geräte ohne Sauerstoffmangelsicherung nie in geschlossenen Räumen als Heizung für Personen einsetzen.
- Stellen Sie die Kancelheizung nie in der Nähe von leicht entzündbaren Materialien auf (z.B. auf Holzböden, an Holzwänden oder Zeltplanen) und sichern sie diese durch anbinden!
- Für die Strahlungsfläche eine Entfernung von mindestens 80 cm einhalten; für die übrigen Seiten mindestens 10 cm.
- Bei Minicat mindestens 25m³/Stunde belüften, bei Midicat mindestens 40m³/Stunde.
- Bewegen, berühren oder reinigen Sie die Kancelheizung nicht während diese in Betrieb ist, sondern wenn diese nach Abschalten vollständig ausgekühlt ist.
- Bei Wahrnehmung von Gasgeruch die Kancelheizung nicht verwenden. Offene Flammen oder Funkenbildung vermeiden. Sorgen Sie sofort für ausreichende Belüftung, um einer Ausbreitung des Gases vorzubeugen.
- Die Heizung nicht in Betrieb nehmen, bevor festgestellt wird, woher das Gas kommt und eine mögliche Undichte repariert ist. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Fachhändler.
- Bitte nehmen Sie niemals selbst Eingriffe am Gerät vor!
- Verwenden Sie die Heizung stets gem. den örtlich geltenden Vorschriften!
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihren Fachhändler!

ACHTUNG!!

Verwenden Sie die Kancelheizung nicht an Plätzen, wo Benzin oder andere Flüssigkeiten mit brennbaren Dämpfen aufbewahrt und benutzt werden.

Die unzureichende Befolgung dieser Hinweise und Warnungen kann körperliche Verletzungen, Brand oder Sachschäden verursachen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für eventuell spätere Einsicht auf.

3. Installieren der Kachelheizung

Die Kachelheizung in diesem Karton ist komplett montiert und einsetzbar ohne Einstellung und Montage.

Durch Änderungen an der Kachelheizung oder Verwendung von Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller vorgeschrieben sind, verliert die Zulassung ihre Gültigkeit und es erlöschen sämtliche Garantieansprüche.

4. Wirkung der Kachelheizung

Bei Verwendung des Gerätes in einem Raum mit Durchzug, kann ein Wärmeverlust entstehen. Stellen Sie die Kachelheizung außerhalb des Luftzugbereiches auf oder drehen Sie die Strahlungsfläche von der Zugrichtung weg. Bei voller Wirkung glüht die Strahlungsfläche dunkelrot. Dies ist in einer dunklen Umgebung wahrnehmbar. Die Heizung ist defekt, wenn gelbe Flammen am Gerät oder außerhalb des Gerätes entstehen.

ACHTUNG!!

Überprüfen Sie den Gasschlauch auf Brüche oder Risse, bevor Sie die Kachelheizung in Betrieb nehmen. Bei Bruch oder übermäßiger Abnutzung, muss der Schlauch vor Inbetriebnahme ersetzt werden. Achten Sie darauf, dass der Schlauch (max. Länge 2 m) nie verdreht oder abgeknickt ist, beziehungsweise unter Spannung steht.

Bei Verwendung des Gerätes muss die Zündsicherung komplett und funktionsfähig sein. Vorsicht ist geboten, wenn die Kachelheizung in der Nähe von Kindern verwendet wird!

4.1. Zündung der Kachelheizung

- A. Öffnen Sie das Gasflaschenventil.
- B. Überprüfen Sie alle Gasanschlüsse mit einer Lösung von Wasser und Seife oder Lecksuchspray auf Undichtigkeit (verwenden Sie dazu niemals eine offene Flamme). Sollten Sie eine undichte Stelle feststellen, lesen Sie bitte den Absatz 5.4.
- C. Zünden Sie ein Streichholz oder einen Gasanzünder und halten Sie diese an die Öffnung im Gitter. **Achtung!** Halten Sie die Flamme unmittelbar vor die Katalytdecke, jedoch berühren Sie diese nicht.
- D. Drücken Sie den Knopf des Zündsicherungsventils ein – in ca.30 Sekunden entflammt die Flamme an der Heizung. Bei Kachelheizungen mit regelbarer Leistung müssen Sie das Regulierventil in höchste Position bringen (große Flamme), bevor Sie den Knopf eindrücken.
- E. Halten Sie den Knopf der Zündsicherung ungefähr 30 Sekunden eingedrückt, bevor Sie diesen loslassen.
- F. Sollte die Heizung danach nicht weiter brennen, schließen Sie das Gasventil, warten etwa 3 Minuten und wiederholen Schritt C.

5.2. Abschalten und Lagern

Beim Abschalten der Kachelheizung muss das Regulierventil auf kleinster Stufe stehen und das Gasflaschenventil zuge dreht sein. Lassen Sie das Ventil bis zur nächsten Inbetriebnahme zuge dreht.

Wird die Heizung über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, ist es ratsam diese in der Originalverpackung oder in einem geschlossenen Polyethylen-Beutel aufzubewahren.

5.3. Austauschen der Gasflasche

Es werden handelsübliche 5 und 11kg Propangasflaschen verwendet, lesen Sie hierzu den Hinweis in Absatz 1. Drehen Sie das Flaschenventil zu und schrauben Sie den Regler ab.

Für die Anbringung der Gasflasche, gehen Sie umgekehrt vor.

WARNUNG!!

Das Austauschen der Gasflasche muss in einer funkenfreien Umgebung stattfinden und darf nicht in der Nähe einer offenen Flamme vorgenommen werden.

5.4. Mögliche Ursachen bei Undichte!

- A.** Der Gasschlauch ist nicht in Ordnung. Lesen Sie dazu die Hinweise in Absatz 2.4.
- B.** Die Überwurfmuttern der Schlauchverbindungen sind nicht korrekt angezogen.
- C.** Der Druckregler ist nicht ordnungsgemäß an der Gasflasche montiert.
- D.** Die Kanzelheizung ist defekt. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler zwecks Reparatur oder Ersatzlieferung.

6. Wartung und Pflege

Die Kanzelheizung benötigt keine spezielle Wartung und Pflege, jedoch sollte diese alle 6 Monate gereinigt, auf Undichte, Risse und lockere Muttern und Schrauben überprüft werden.

Auch wenn die Heizung längere Zeit nicht in Betrieb genommen wurde, sollten vor nächster Inbetriebnahme unbedingt die folgenden Hinweise befolgt und beachtet werden.

Überprüfen Sie die Funktionalität der Kanzelheizung unter Beachtung der Anweisung in Absatz 4. Bei Feststellung eines Defektes am Regulierventil oder an der Zündsicherung beim Anzünden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler zwecks Reparatur oder Ersatzlieferung.