



Alm Walker
Beheizter Wanderschuh
(Art. 214751)

Red Level Feuerland

Bedienungsanleitung des Wanderschuhes:

Der Wanderschuh der Marke Alm Walker wird durch einen Akku betrieben. Laden Sie beide Akkus bitte vollständig auf. Verbinden Sie dafür die beiden mitgelieferten Akkus mit dem Netzstecker.

Nach der vollständigen Aufladung der Akkus verbinden Sie die Akkus mit den Adaptersteckern an Ihren Schuhen und verstauen Sie diese unter der vorgesehenen Seitentasche an Ihren Schuhen.

Zum Einschalten der Wärmefunktion halten Sie den Power-Schalter gedrückt. Sie können zwischen den Wärmestufen 45 °C (Blau), 50 °C (Weiß), 55 °C (Rot) wählen. Für die gewünschte Wärmestufe drücken Sie jeweils einmal auf den Power-Schalter. Der Power-Schalter leuchtet in der jeweils ausgewählten Wärmestufe.

Zum Ausschalten der Wärmefunktion halten Sie den Power-Schalter gedrückt.



Produktinformationen:

- Material:
 - Obermaterial: Wildleder mit Mesh Futter
 - Sohle: RB + EVA

- Wasserfeste Membrane

- Wärmefunktion
 - 45 °C blau
 - 50 °C weiß
 - 55 °C rot

- Akkubetrieb 7,4 V mit 2200 mAH und Netzteil

Wichtige Information:

Vermeiden Sie den Kontakt von Nässe und lassen Sie das Produkt nicht über einer offenen Flamme trocknen. Achtung entflammbar!

Verschließen Sie den Klettverschluss des Adapter Steckers um diesen vor Feuchtigkeit zu schützen.

Waschen Sie das Produkt ausschließlich und vorsichtig von Hand um eine Beschädigung der Heizelemente zu vermeiden.

Vorsicht!

Wenn Taubheitsgefühle bekannt sind, sollten Sie vorher einen Arzt aufsuchen, um mögliche Probleme auszuschließen

Beenden Sie die Benutzung wenn Sie Rötungen auf der Haut sehen.

Übermäßige Hitze kann zu Verbrennungen führen

Askari®

— Einfach. Alles. Für Sie. —





Artikel Entsorgung

Dieser Artikel muss gemäß der geltenden Richtlinien für Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten entsorgt werden. Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu betrachten ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Dieser Artikel enthält Lithium_Ion (Li-Ion). Die Akkus müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen in den entsprechenden Sammelstellen Behälter zur Akku-Entsorgung bereit

Durch Ihren Beitrag der korrekten Entsorgung dieses Produkts inkl. Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Warnhinweise Lithium Akku

Achten Sie darauf, dass der Lithium-Akku nicht überhitzt oder überladen wird. Ebenso sollte der Akku keine Entladung auch null Prozent erfahren. Vermeiden Sie physische Einwirkungen wie Quetschungen, Stöße oder andere äußerliche Beschädigungen

Weitere Hinweise:

- Öffnen Sie unter keinen Umständen den Lithium-Akku
- Verwenden Sie das passende, mitgelieferte Ladegerät. Ladegerät nach vollständiger Ladung unmittelbar entfernen.
- Setzen Sie den Lithium-Akku nicht der Hitze aus.
- Ist die Temperatur, obwohl gerade nicht geladen oder benutzt wird, deutlich erhöht ist von einer Gefahr auszugehen. Nutzen Sie den Akku in diesem Fall nicht.
- Lithium-Akku nicht in der Nähe von Zündquellen lagern.
- Bei ausgasende und rauchende Lithium Akkus droht akute Brandgefahr. Lassen Sie den Akku in diesen Fall ganz ausbrennen (sofern dies sicher möglich ist) oder legen Sie den Akku in ein Behälter mit sehr viel Wasser um diesen abzukühlen. Achtung: Austretende Gase sind giftig!
- Lassen Sie Ihren Akku, wenn überhaupt, nur von autorisierten Händlern reparieren
- Entsorgung im Hausmüll verboten. Bitte nutzen Sie hierfür vorgesehene Rücknahmestellen oder den Wertstoffhof
- Lithium-Akkus sind Gefahrgut.



Anweisungen lesen!
Nicht in den Hausmüll!
Änderungen vorbehalten



Askari Sport GmbH

Ludwig-Erhard-Strasse 4

59348 Lüdinghausen, Deutschland

Tel.:

[02591 950 50](tel:0259195050)

E-Mail Adressen:

Fragen zu Bestellungen: bestellung@angelsport.de

Technische Fragen: technik@angelsport.de

Weiteres unter:

www.jagd.de / www.angelsport.de