



Bedienungsanleitung – 244537 Futterboot



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Gerät benutzen, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten.

1. Vorstellung der Eigenschaften

1.1 Hervorragendes Material

Das Boot besteht aus ABS, einem gift- und geruchsfreien Kunststoff. ABS zeichnet sich durch hohe Widerstandsfähigkeit und Abriebfestigkeit aus, sodass die Farbe des Bootes lange erhalten bleibt. Außerdem lässt es sich leichtreinigen, da ABS chemischen Belastungen standhält.

1.2 Spezielle digitale automatische Frequenzmodulationsvorrichtung

Dank einer speziellen Schaltung und einer speziellen digitalen automatischen Frequenz lässt sich das Gerät vollständig steuern. Damit lassen sich die Probleme folgender Punkte lösen:

- (1) Gegenseitige Störungen zwischen verschiedenen Booten.
- (2) Geringe Reichweite der Fernbedienung.
- (3) Rückholung des Bootes, wenn es außer Reichweite ist.

1.3 Hohe Sicherheit

Das stromlinienförmige Einrumpfdesign und das gesamte Boot sind wasserdicht. Dadurch können verschiedene Arten von Wassereintritt und Undichtigkeiten wirksam verhindert werden.

1.4 Einfache Bedienung

Das Gerät ist geräuscharm und verbraucht wenig Energie. Außerdem ist es einfach zu bedienen, verfügt über hohe Stabilität und ermöglicht eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung.

2. Vorstellung des Zubehörs

2.1 Motor

Wenderadius: 0,8–1 m.

2.2 Batterie

Leistung: wartungsfreie Batterie mit 10.000 Ah, die mehr als 4 Stunden lang ununterbrochen betrieben werden kann.

2.3 Nachtnavigationslicht

Das Nachtlit hilft dabei, die Richtung zu erkennen und die Fische anzulocken.

2.4 Fernbedienung

Frequenz: 433 kHz, die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 250 m.

2.5 Rumpf

Fahrtrichtungen: Vorwärts, rückwärts, Rechts- und Linkskurven; flexibles und präzises Auswerfen des Köders; widersteht Windstärken bis 3–4.



1. Griff
2. Betriebsanzeige
3. Einschaltknopf
4. Nachtnavigationslicht
5. Hauptsteuerantenne
6. Köderbehälter
7. Batteriefach
8. Motor

Zwei-Behälter-Konzept: Jeder Behälter kann unabhängig gesteuert werden

4. Einführung in den Controller



1. Ein-/Aus-Taste
2. Steuerhebel
3. Betriebsanzeige
4. Vorwärts
5. Links
6. Rechts
7. Rückwärts
8. Beschleunigen
9. Linken Köderbehälter entriegeln
10. Rechten Köderbehälter entriegeln
11. Mittel
12. Schalter für Nachtsichtbeleuchtung
13. Tempomat
14. Magnetischer Ladeanschluss

5. Vorstellung der Funktionsweise

Die Produkte werden grundsätzlich vor Verlassen des Werks auf ihre Frequenzfunktion geprüft, und die Frequenz wurde einzeln abgestimmt. Hier stehen Ihnen zwei Modi zur Auswahl: der normale Fernsteuerungsmodus und der Tempomat-Modus.

5.1 Normaler Fernsteuerungsmodus

Verwenden Sie den Joystick der Fernbedienung, um das Boot vorwärts und rückwärts zu steuern sowie nach links und rechts zu lenken.

5.2 Tempomat-Modus

Wenn Sie mit dem Joystick das Boot vorwärts oder rückwärts steuern, drücken Sie die Tempomat-Taste oben auf der Fernbedienung. Sobald Sie den Joystick loslassen, fährt das Boot mit der aktuell eingestellten Geschwindigkeit weiter. Klicken Sie auf die Taste „+“ oder „-“, um die Geschwindigkeit anzupassen.

Es stehen 4 Geschwindigkeitsstufen zur Auswahl: niedrige Geschwindigkeit, mittlere bis niedrige Geschwindigkeit, mittlere Geschwindigkeit und hohe Geschwindigkeit.

Drücken Sie den Joystick oder die Tempomat-Taste oben auf der Fernbedienung erneut, um die Tempomat-Funktion zu deaktivieren.

6. Einführung zum Laden

6.1 Laden der Fernbedienung: Sie verfügt über einen integrierten 800-mAh-Akku, der wiederholt verwendet werden kann.

Die Ladezeit beträgt etwa 3–4 Stunden.

Ladeanzeige: Rotes Licht

Anzeige für vollständige Ladung: Das rote Licht erlischt

Betriebsanzeige: Das Licht leuchtet blau

Anzeige für niedrigen Akkustand: Das blaue Licht erlischt

6.2 Aufladen des Rumpfs

Der Rumpfakku (Standardkonfiguration) ist in der Kabine befestigt, sodass die Kabinenabdeckung nicht geöffnet werden muss. Er kann direkt über den Ladeanschluss aufgeladen werden.

Ladeanzeige: Rotes Licht

Anzeige für vollständige Ladung: Gelbes Licht

7. Wartung

7.1 Aufladen

Bei längerer Nichtbenutzung wird empfohlen, elektronische Produkte (Boot, Fernsteuerung) alle 1–2 Monate aufzuladen und zu entladen, um die Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.

7.2 Motorpropeller

Überprüfen Sie den Motorpropeller nach jedem Gebrauch auf eventuelle Verwicklungen.

7.3 Rumpf

(1) Bitte wischen Sie nach dem Gebrauch das Wasser ab, um den Rumpf trocken und sauber zu halten.

(2) Lagern Sie das Produkt nicht zusammen mit ätzenden Flüssigkeiten oder Gegenständen.

(3) Halten Sie Abstand zu Gegenständen mit hohen Temperaturen.

(4) Wenn das Boot nicht in Gebrauch ist, bewahren Sie es bitte in der dazugehörigen Tasche auf, um Staub zu vermeiden.

(5) Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie bitte die Stromversorgung.



Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Lago Großhandel GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50