



## 211854 Askon Vario Bissanzeiger Komplett Set



Sehr geehrter Kunde!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem erstmaligen Betrieb unbedingt aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

Bauliche Veränderungen sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie.

Lieferumfang:

**3x Askon Bissanzeiger**

**2x Buzzer Bar**

**3x Butt Grips**

Gebrauchsanweisung des Bissanzeigers:

- Bitte legen Sie 1 x 9V Block Batterie (nicht im Lieferumfang erhalten) in das Gehäuse ein. Beachten Sie die korrekte Polung der Batterie!

- Zum Einschalten des Bissanzeigers halten Sie den ON/OFF Knopf für ca. 1 Sek. gedrückt.



- Lautstärke Regelung über Taste V
- Tonwahl über Taste T
- Sensibilität über Taste S

## Technische Daten

- Stromversorgung: 3 x 9V Block-Batterie (nicht im Lieferumfang erhalten)

### Achtung!

Sollten Sie das Bissanzeiger-Set nicht benutzen, entfernen Sie die Batterie!  
Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Gesundheitsschäden und Beschädigungen an dem Gerät führen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

