

# Askari®

— Einfach.Alles.Für Sie.—

## Bedienungsanleitung Art.204140 Askon Transformier Bissanzeiger 3+1



Sehr geehrte Kundin,  
Sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie beugen damit einer möglichen Beschädigung des Gerätes vor. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf um später ggfs. Informationen nachlesen zu können.

### Lieferumfang:

1 Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage  
3 Funkbissanzeiger  
1 Funksounderbox

**Funkfrequenz:** 433,92Mhz

### Inbetriebnahme

Für den Betrieb der Geräte sind folgende Batterien erforderlich:

Bissanzeiger je eine 9V Blockbatterie

Funkempfänger 3 Batterien 1,5V AAA

(Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Bitte legen Sie die Batterien gemäß der angegebenen Polung in das jeweilige Gerät ein bevor Sie dieses in Betrieb nehmen.

### BISSANZEIGER:

1. Halten Sie die Taste V lang gedrückt, um den Bissanzeiger „AN“- oder „AUS“ zu schalten. Drücken Sie die Taste V, in kurzen Intervallen um die Lautstärke einzustellen. Der Bissanzeiger kann lautlos gestellt werden!
2. Drücken Sie die Taste T, um den Ton anzupassen, und halten Sie die Taste T lang gedrückt, um die LED-Farbe zu ändern.

3. Drücken Sie die Taste S, um die Empfindlichkeit anzupassen, und halten Sie S länger gedrückt, wird der Alarm 30 Sekunden lang in die Stummschaltfunktion versetzt. Der Alarm funktioniert dann in den nächsten 30 Sekunden nicht. Nach 30 Sekunden automatisch zur normalen Einstellung zurück.
4. Drücken Sie die Taste L, um das Nachtlicht AN- oder AUS zu schalten und die Helligkeit des Nachtlichts einzustellen.
5. Warnung vor schwacher Batterie: rote LED leuchtet alle 5 Sekunden In diesem Fall bitte Batterie tauschen!

#### EMPFÄNGER:

1. Halten Sie den Netzschalter gedrückt, um den Empfänger auf „AN“ oder „AUS“ zu schalten.
2. Drücken Sie V, um die Lautstärke einzustellen. Diese kann auf lautlos eingestellt werden indem Sie die Taste V gedrückt Halten. Um die Vibration ein- oder auszuschalten betätigen Sie ebenfalls die Taste V
3. Der Ton des Empfängers wird mit dem Alarm synchronisiert, mit dem er gekoppelt ist.

#### WIE MAN ALARM UND EMPFÄNGER PAART:

1. Schalten Sie alle Alarmer ein, die gekoppelt werden müssen.
2. Schalten Sie den Empfänger aus, halten Sie die Ein- / Aus-Taste und die Taste V gedrückt, bis die LED aufleuchtet. Drehen Sie die Rolle des Alarms, den Sie zuerst koppeln möchten. Wenn die Verbindung erfolgreich gekoppelt wurde, piept der Empfänger einmal und die nächste LED des Empfängers leuchtet auf. Drehen Sie dann die Rolle des nächsten Alarms, bis der Empfänger piept und die nächste LED angezeigt wird. Sobald vier Alarmer gekoppelt sind, schaltet sich der Empfänger automatisch aus.

Wenn Sie nur 2 oder 3 Alarmer mit dem Empfänger koppeln möchten, drücken Sie nach dem Koppeln aller Alarmer die Taste V, bis die LEDs des Empfängers erlöschen.

Wenn Sie den Empfänger das nächste Mal einschalten, ist er mit Ihren Bissanzeiger gekoppelt. Bitte beachten Sie: Jedes Mal, wenn der Empfänger in die Pairing-Situation eintritt, werden die vorherigen Einstellungen gelöscht.

#### Achtung!

- Um die Geräte gegen auslaufende Batteriesäure zu schützen entnehmen Sie die Batterien bei Nichtgebrauch bzw. Lagerung der Geräte. Ausgelaufene Batteriesäure ist Gesundheitsschädlich und kann zu Beschädigungen an den Geräten führen.
- Reinigen Sie die Geräte nur mit einem feuchten Tuch. Der Einsatz von Reinigungsmitteln kann zu Beschädigungen an den Geräten führen!

Nichtbeachtung dieser Hinweise führt zum Erlöschen der Garantieansprüche!

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig Erhard Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

Eine entsprechende Konformitätserklärung finden Sie unter [www.angelsport.de](http://www.angelsport.de)

