

Askari®

Bedienungsanleitung – 104630 Camping Heizung



Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses hochwertig verarbeiteten Camping Heizgerätes. Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanleitung aufmerksam durch und gehen Sie sicher, dass Sie alle Punkte bei Inbetriebnahme beachtet haben.

Das Gas kann ab einer Temperatur von + 4 C seinen Aggregatzustand verändern.
Dies ist gleichbedeutend mit einer Funktionsunfähigkeit.

**Achten Sie während des Heizvorganges auf eine ausreichende Luftzufuhr.
Es kann sonst zu Erstickungen führen.**

Lieferumfang

- 1 x Camping Heizung (Art. Nr. 104630)
- 1 x Bedienungsanleitung zu dem Artikel (Art. Nr. 104630)

Gebrauchsanweisung

1. Öffnen Sie die Gaskartuschen Halterung.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Zündungskopf in der „Off“ – Position und die Kartuschen Verriegelung in der „Release“ – Position ist.
3. Die Gaskartusche montieren (siehe Abbildung).

4. Die Kartuschen Verriegelung nach unten drücken, um die Gaskartusche zu fixieren (Lock). Drehen Sie den Zündungsknopf nach links, bis Sie ein Klicken hören.
5. Beim Startvorgang, den Sicherungsring ziehen.
6. Drehen Sie den Zündungskopf nochmals nach links, bis Sie ein Klicken hören. Nun lassen Sie den Zündunterstützungsring los.
7. Drehen Sie den Zündungsknopf nach rechts, um die Flamme einzustellen.
8. Drehen Sie den Zündungsknopf in die „OFF“ – Position, um die Flamme zu löschen.
9. Drehen Sie den Zündungskopf in die „OFF“ – Position und die Kartuschen Verriegelung nach Release, um die Gaskartusche zu entnehmen.
10. Nochmals zünden um Restgas zu entbrennen. Anschließend den Knopf wieder in die „OFF“ - Position stellen.

Allgemeine Sicherheitsanweisungen

1. Der laufende Zustand sollte nur in Zusammenhang mit einem CO Warngerät erfolgen.
2. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände in direkter Nähe des Heizelements befinden. Andernfalls droht akute Feuergefahr.
3. Das Gehäuse, das Schutzgitter und die Keramikplatte werden extrem heiß. Diese Teile während oder kurz nach dem Gebrauch nicht anfassen.
4. Das Heizgerät ist nicht für das Kochen oder Erwärmen von Lebensmitteln geeignet.
5. Stellen Sie keine Speisen auf das Heizgerät. Durch herabtropfendes Fett, kann es zu Feuer führen.
6. Eine Nutzung des Heizgerätes in geschlossenem Räumen ist nicht zulässig.
7. Sobald die Kartusche aufgebraucht ist, ist diese fachgerecht zu entnehmen sowie zu entsorgen.
8. Achten Sie beim Montieren der Gaspatrone darauf, dass die Kerbe nach oben zeigt.
9. Den Zündungsknopf während des Zündvorganges nicht länger als 3 Sekunden halten, andernfalls besteht Explosionsgefahr.
10. Das Heizgerät nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
11. Es dürfen nur passende Gaskartuschen verwendet werden.
12. Der Gebrauch des Heizgerätes zu anderen Zwecken z.B. Trocknen der Wäsche kann zu Feuer führen.
13. Bei Gebrauch der Camping Heizung auf Kanzeln, sollte eine ständige Beobachtung erfolgen.

Allgemeine Hinweise:

1. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.
2. Das Gas kann ab einer Temperatur von + 4 C seinen Aggregatzustand verändern. Dies ist gleichbedeutend mit einer Funktionsunfähigkeit.
3. Einzelne Teile der Heizung können sehr heiß werden.
4. Die Kartusche sollte vorsichtig entnommen werden. Es kann sonst zu Austritt von Gas führen.

Eine CE- Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter www.angelsport.de

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Askari Sport GmbH - Ludwig-Erhard-Str. 4 - 59348 Lüdinghausen - Tel.: 0 25 91- 9 50 50