

Bedienungsanleitung 186090 Bissanzeiger Set Waller Basic



Sehr geehrter Kunde,
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Set Wallar Basic.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem erstmaligen Betrieb unbedingt aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

Bauliche Veränderungen sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie.

Lieferumfang

- 3 x Askon Waller Basic Bissanzeiger
- 1x Askon Waller Basic Empfänger
- 9 x LR 44 Batterien
- 1x Tragetasche
- 1 x Bedienungsanleitung

Bissanzeiger

- 4 Toneinstellungen
- 5 Lautstärkeinstellungen
- 20 sec selbthaltende LED
- Schwarz Seidenmatte Oberfläche
- Bis zu ca. 100m Reichweite (je nach Gelände)
- Stromversorgung: 3 x Knopfzellen LR44



Empfänger

- 4 Toneinstellungen
- 5 Lautstärkeinstellungen
- 20 sec selbthaltende LED
- Schwarz Seidenmatte Oberfläche
- Bis zu ca. 100m Reichweite (je nach Gelände)
- Stromversorgung: 3 x AAA Batterien



Technische Spezifikation

Bissanzeiger	Empfänger
Netzspannung : 4.5V	Netzspannung : 4.5V
Standby - Strom : 10uA	Standby - Strom : 2mA
Arbeitsstrom : 25mA	Arbeitsstrom : 12~25mA
Stromabschaltung : 3uA	Stromabschaltung: 3uA
Arbeitsleistung : 15dB	Arbeitsleistung: -100db
Frequenz : 433MHz	Frequenz: 433MHz
Reichweite : 100m	Reichweite : 100m
Arbeitstemperatur :-10 ~70°C	Arbeitstemperatur :-10 ~70°C

Inbetriebnahme:

Um die Geräte in Betrieb nehmen zu können, öffnen Sie die jeweiligen Batteriefächer der Geräte und legen die entsprechenden Batterien gemäß der im Fach angegebenen Polung in das Gerät ein und verschließen das Batteriefach wieder. Für den Betrieb der diversen Geräte sind jeweils folgende Batterien (nicht im Lieferumfang) erforderlich:

Empfänger: 3 AAA Batterien

Bissanzeiger (3Stück): 3 x 3 Knopfbatterien LR44





Bissanzeiger und Empfänger:



Befestigen Sie den Bissanzeiger mit dem Spanngummi am Rutenblank. Sobald ein Fisch anbeißt und die Rute sich neigt (ab ca. 30 Grad Neigungswinkel) oder stark wackelt, ertönt ein Signalton an Bissanzeiger und Empfänger. Die Empfänger wurde vom Hersteller für die Nutzung von bis zu 4 Bissanzeigern ausgelegt (4 Leuchtdiode). Der Lieferumfang enthält für das Askari Set 3 Bissanzeiger + Empfänger und kann nicht nachgerüstet werden.

Alle Signale (Optisch= farbige Dioden und Akustisch über Lautsprecher) werden an die Empfänger übertragen. Sowohl die 3 Bissanzeiger und die Empfänger des Sets sind mit Druckknöpfen ausgestattet, mit denen Sie neben AN/AUS auch die Lautstärke (V) und die Tonhöhe (T) einstellen können. Durch Drücken der jeweiligen Taste kann die gewünschte Einstellung vorgenommen werden.

Die Reichweite der Funkübertragung beträgt unter optimalen Bedingungen ca. 100m.

Hinweise/ Pflgetips

Bitte öffnen Sie die Bissanzeiger nicht. Ansonsten erlischt die Garantie. Ist ein Bissanzeiger defekt oder haben Sie andere technische Probleme wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Kundenbetreuung. 0 25 91- 950 50. Sind die Bissanzeiger schmutzig geworden – einfach mit ein wenig Wasser und einem Lappen reinigen. Bei längerem Nichtgebrauch säubern, trocknen und Batterien entfernen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Lago Großhandel GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen

