

LAGO^{GmbH}

Art. Nr.: 245720 Hilfskit zur Geruchsverblendung



Lieferumfang:

- 1 x Mixer
- 1 x Sprühflasche
- 1 x Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Transporttasche
- 1 x Sieb

Technische Daten:

Fassungsvermögen der Sprühflasche ca.: 300ml
Fassungsvermögen der Mixerflasche ca.: 380ml
Eingangsspannung: DC 5V
Akku: 18650mAh 3.7V
Voll aufgeladen kann etwa 6 Mal verwendet werden.
Ladezeit: 3-5 Stunden

Aufladen:

Heben Sie die Abdeckung an, um den Ladeanschluss an der Unterseite des Mixers freizulegen. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel an der Basis an. Laden Sie Ihren tragbaren Mixer mit einem beliebigen hochwertigen USB-Ladekabel auf: Handy-Ladegerät, Computer oder Auto.

Stellen Sie sicher, dass das USB-Ladekabel richtig eingesteckt ist. Wenn das Kabel zum ersten

Mal angeschlossen wird, leuchtet die POWER ON/OFF-Taste durchgehend rot.

Laden Sie das Gerät 4 bis 5 Stunden lang auf. Wenn die POWER ON/OFF-Taste dauerhaft weiß leuchtet, ist der Portable Blender vollständig aufgeladen. Eine volle Ladung ermöglicht eine BLEND-Zeit von bis zu 20 Minuten. Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass die Abdeckung des Ladeanschlusses festsitzt. Entfernen Sie das Ladekabel und bewahren Sie es an einem trockenen, sicheren Ort auf, bevor Sie es verwenden.

WICHTIG: Der tragbare Mixer sollte nicht betrieben werden, wenn der Mixbehälter leer ist. Füllen Sie vor dem Mixen Flüssigkeiten oder Lebensmittel in den Mixbehälter.

WARNUNG: Mischen Sie NIEMALS heiße Flüssigkeiten mit einer Temperatur von mehr als 49°C/ 120°F.

WARNUNG: Überfüllen Sie den Behälter NIEMALS. Fügen Sie NIEMALS Zutaten über die MAX-Fülllinie hinaus hinzu.

3- Bringen Sie das Unterteil am Mixbehälter an. Im Uhrzeigersinn drehen, bis er fest verschlossen ist.

WICHTIG: Aus Sicherheitsgründen ist Ihr tragbarer Mixer mit einem Verriegelungssystem für den Mixbehälter ausgestattet. Der Handmixer schaltet sich nur dann ein, wenn der Mixbehälter **fest auf dem Unterteil sitzt**.

WARNUNG: Um Verletzungen, Leckagen oder Schäden am tragbaren Standmixer zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass der Mixbehälter nicht überladen ist und der Deckel fest auf dem Mixbehälter sitzt, bevor Sie die POWER ON/OFF-Taste drücken.

Betriebsanleitung:

1- der Mixer bietet eine einfache Bedienung per Knopfdruck.

2- Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung des Ladeanschlusses aufgesetzt ist.

3- Drücken Sie einmal die Taste POWER ON/OFF, um zu beginnen. Der BLEND-Zyklus ist zeitlich begrenzt, und nach 20-25 Sekunden schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Wiederholen Sie dies nach Bedarf.

4- Um den Mixer jederzeit auszuschalten, drücken Sie einmal die POWER ON/OFF-Taste, um den Mixvorgang zu STOPPEN.

5- Überprüfen Sie das Ergebnis und rühren Sie bei Bedarf Flüssigkeiten ein, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

WARNUNG: Wenn die Batterietemperatur zu hoch wird, wird die POWER ON/OFF-Taste rot und beginnt zu blinken. Der Mixer schaltet sich dann aus. Lassen Sie den tragbaren Mixer ruhen, bevor Sie weitermachen.

Herstellung der Mischung:

- 1- Sammeln Sie Pflanzen und Nahrungsquellen an Ihrem genauen Jagdort.



- 2- Mit Wasser mischen (Maximalpegel nicht überschreiten)
Pflanzenmaterial bis zur Fülllinie an der Mischflasche
hinzufügen.



- 3- Zutaten mischen 1 Minute lang mixen, um das
Pflanzenmaterial aufzubrechen und die natürlichen Aromen zu
extrahieren.



- 4- Verwenden Sie das Sieb, um den Rest zu filtern.



- 5- Sprühen Sie Ihren individuellen Duft oder Ihre
Lockstoffmischung auf Ihre Umgebung und Jagdkleidung





Pflege- und Reinigungshinweise

- 1- Schützen Sie den Ladeanschluss, indem Sie die Abdeckung in die richtige Position drücken, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- 2- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Basis des tragbaren Mixers ohne den Mixbehälter anfassen.

VORSICHT: HALTEN SIE DIE HÄNDE VON DEN FREILIEGENDEN KLINGEN FERN!

Die Klingen sind scharf und können bei Berührung schwere Verletzungen hervorrufen.

Setzen Sie das Gerät sofort mit einem sauberen Mixbehälter zusammen.

- 3- Spülen Sie den Mixbehälter, den Deckel und das Sieb sofort nach Gebrauch aus.
- 4- Füllen Sie den Mixbehälter bis zur MAX-Fülllinie mit Wasser und geben Sie einen Tropfen flüssige Spülmittel hinzu. BLENDEN Sie für 1 Zyklus (30 Sekunden).
- 5- Wiederholen Sie den Vorgang ohne Seife. Wasser mit Raumtemperatur in die MAX-Fülllinie einfüllen. BLENDEN Sie 1 Zyklus lang (30 Sekunden).
- 6- Gut ausspülen. An der Luft trocknen lassen.

HINWEIS: Wenn die Abdeckung über dem Ladeanschluss befestigt ist.

WARNUNG: TAUCHEN SIE DIE BASIS NICHT IN WASSER EIN.

- 7- Wischen Sie den Mixersockel vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab. Gründlich trocknen.

Anweisungen zur Aufbewahrung:

- 1- Bauen Sie den Mixer zusammen und vergewissern Sie sich, dass er ganz trocken ist.
- 2- Schützen Sie den Ladeanschluss durch Aufdrücken der Abdeckung, bevor Sie ihn aufbewahren.
- 3- Bewahren Sie den zusammengebauten Mixer und das Ladekabel in der Originaltransporttasche an einem sauberen, trockenen Ort auf.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung.
Lago GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

