

211871 Herren Atmungsaktive Wathose

Lieferumfang:

- 1 x Wathose
- 1x Reparaturanleitung
- 1 x Klebstoff
- 1 x Bügelband/Aufbügelflicken
- 1 x Flicken aus atmungsaktivem Material

Reinigung: Spülen Sie Ihre Wathose nach jedem Gebrauch aus.

Waschen: Es wird empfohlen, die Wathose von Hand zu waschen. Vor dem Waschen sollten Sie alle Riemen und Schnallen schließen, damit sie das Material nicht beschädigen. Verwenden Sie eine Wanne mit warmem Wasser und Farbwaschmittel und tauchen Sie die Wathose für 2-3 Stunden ein.

Trocknen: Im Schatten aufhängen, nicht direkt in der Sonne. keinen Trockner verwenden.

Reparieren von Lecks: Reparaturanweisungen finden Sie unten auf der Seite, bitte befolgen Sie diese.

Ziehen Sie vorsichtig an: Achten Sie darauf, die Wathose beim Anziehen nicht zu überdehnen und gehen Sie nicht ohne Stiefel über rauen Boden (z.B. Kies).

Aufbewahrung: Trocknen Sie die Wathose gründlich und lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort. Lassen Sie sie nicht einfach nass und zerknittert im Kofferraum des Autos liegen.



Reparaturanleitung für atmungsaktive Wathose

Wir haben diese Wathose sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass sie wasserdicht ist. Sollte dennoch ein Leck durch ein versehentliches Durchstechen auftreten, verwenden Sie bitte die beiliegenden Materialien und die folgenden Anweisungen, um es zu reparieren.

A. Bestimmen Sie zunächst die Stelle, an der das Leck ist. Dies kann geschehen, indem Sie die Wathose für kurze Zeit im Wasser tragen und dann die Innenseite auf eine „nasse Stelle“ überprüfen.

B. Drehen Sie die Wathose um und reinigen Sie die beschädigte Stelle mit einem trockenen Tuch.

C. Verwenden Sie ein normales Bügeleisen und stellen Sie die Temperatur auf niedrigen Dampfdruck ein (Polyester/Rayon). Sie werden die Innenseite der Wathose flicken. Reparieren Sie Ihre Wathose entsprechend der Situation (A) oder (B)
Situation (A): Decken Sie kleine Risse und Löcher ab, indem Sie ein Stück des Wärmeklebebandes, des schmalen Streifens, der im Reparaturset enthalten ist, abschneiden (eine Seite Trikot, eine Seite Kleber). Halten Sie die weiße Klebeseite nach unten, legen Sie sie über das Loch und bügeln Sie 10 Sekunden lang.
Situation (B): Bei großen Rissen schneiden Sie ein quadratisches oder rechteckiges Stück des eigentlichen Stoffflickens zu, das groß genug ist, um den Riss zu bedecken. Halten Sie die Trikotseite nach oben und kleben Sie es auf die Wathose. Schneiden Sie ein Wärmestück zu, um alle vier Kanten des Flickens zu bedecken, halten Sie die Klebeseite nach unten und bügeln Sie 10 Sekunden lang mit dem Bügeleisen.

D. Reiben Sie das erhitzte Klebeband mit einem kühlen Stück Stoff ab, damit es aushärtet.

E. Die Reparaturen sollten genauso aussehen wie die abgeklebten Nähte in der Wathose.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Lago Großhandel GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

