

210502 Bearstep Lumen 2 Outdoor Laterne Classic



Sehr geehrter Kunde!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem erstmaligen Betrieb unbedingt aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

Bauliche Veränderungen sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie.

Lieferumfang:

1 x Artikel Outdoor Laterne Classic / Art.Nr.: 210502

Gebrauchsanweisung der Outdoor Laterne Classic

- Schrauben Sie das Unterteil der Laterne ab und legen Sie 3 x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein.
- Zum Einschalten der Laterne ziehen Sie diese aus dem unteren Gehäuse heraus. Zum Ausschalten der Laterne schieben Sie diese in das untere Gehäuse.

Technische Daten

- 230 G ohne Batterie
- X30 mit 30 weißen LED's
- 150 Meter Reichweite
- 150 Lumen
- 6 Watt LED
- ABS Material
- Maße: 12,5 - 18 cm / 8,5 Ø
- 3 x AA erforderlich (nicht im Lieferumfang erhalten)

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung! Ihr Askari Team!
Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

Eine entsprechende Konformitätserklärung finden Sie unter
www.jagd.de www.angelsport.de

