

Askari®

Jagd · Angeln · Outdoor

Bedienungsanleitung – 123187 Kastenfalle, faltbar

Arbeitsschritte

1. Legen Sie die Falle mit dem Haltegriff nach oben zeigend auf den Boden und heben Sie die Kastenfalle am Griff an (Abb. 1), so dass die Falle auseinander klappt und durch die mit Federn versehenen Öffnungsklappen stabilisiert wird.



Abb.1

2. Um die Kastenfalle zusätzlich zu sichern, fixieren Sie den Sicherungsbügel (Abb. 2) mit Hilfe der vormontierten Klammern (Abb. 3) von außen an der Falle.




Abb.2



Abb.3

3. Um die Öffnungsklappen zu öffnen heben Sie den Bügel A (Abb. 4u.5) leicht an und drücken die vordere Klappe nach innen.



Abb.4

Bügel A

Abb.5


4. Nun können Sie die hintere Klappe zusammen mit der vorderen Klappe nach oben hin öffnen und mit dem Bügel B die Falle beidseitig „scharf“ stellen (Abb.6).



Abb.6

Bügel B

5. Sollte nun ein Tier in die Falle eindringen und den Auslösemechanismus (Abb.7) betätigen so werden die Klappen mit Hilfe des Federmechanismus geschlossen und das Tier ist gefangen.



Auslösemechanismus

Abb.7

- Um die Kastenfalle für den Transport wieder zusammenzulegen öffnen Sie die Öffnungsklappen beidseitig wie unter 3. beschrieben und legen die Falle seitlich ab, so dass sie zusammenklappt.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50